

MANUAL DE MONTAJE

F2





MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

F2

1

PRESENTAR "U" EN PARED
Y MARCAR LOS TALADROS



2

TALADRAR CON
BROCA Ø 6 MM.




3

ATORNILLAR LA "U" A PARED
USANDO TACOS DE N° 6
TORNILLOS 4,2 x 32.




4

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO E INTRODUCIR EL CRISTAL FIJO EN LA "U" APOYANDO SOBRE ÉSTA.




5



ENGOMAR CRISTAL FIJO A "U" Y COLOCAR LA PINZA GUÍA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO.



PINZA GUIA INFERIOR



F2



DESMONTAR PLACA BASE DEL SOPORTE VASO, SOLTANDO EL TORNILLO PRISINERO, MARCAR TALADROS.



7

TALADRAR CON BROCA DE Ø 6 MM.




RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO..

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON LOS VASOS SOBRE EL VIDRIO FIJO, HACIENDO COINCIDIR LOS TALADROS GUÍA CON LOS DEL VIDRIO, NIVELAR Y MARCAR EL CONTORNO EXTERIOR DE LOS VASOS..







8

ATORNILLAR LA PLACA BASE SOPORTE GUÍA SUPERIOR COGIDA A PARED.




9

INTRODUCIR EL TOPE FRENO EN LA GUÍA, Y LOS VASOS SOPORTE GUÍA.




10

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LAS BASES COGIDA A PARED, FIJAR LA COGIDAS A LA GUÍA Y ESTA A LOS TALADROS DEL FIJO CON LAS SUJECIONES.




11

COLOCAR LOS RODAMIENTOS EN LA HOJA CORREDERA, COLGAR LA PUERTA INTRODUCIENDO PREVIAMENTE LA GOMA DE "U" EN EL CANTO INFERIOR. GRADUAR RUEDAS, GIRANDO CON LA LLAVE ALLEN ANTES DE FIJAR.






12

MONTAR Y AJUSTAR LOS PERNOS ANTIVUELCO, COLOCAR EL ASA TIRADOR.




13

COLOCAR LAS GOMAS DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL CIERRE GOMA IMÁN EN EL EXTREMO DE LA HOJA CORREDERA Y PRESENTAR SOBRE EL MISMO EL PERFIL "U" IMÁN A PARED. INTRODUCIENDO PREVIAMENTE EL TERMINAL VIERTE AGUAS INFERIOR. APROXIMARLO AL CIERRE PARA MARCAR Y COLOCAR.



14

FIJAR EL TOPE FRENO MEDIANTE EL TORNILLO PRISIONERO..




15

CORTAR EL PERFIL BAJO A MEDIDA. DESDE LA PINZA BAJA HASTA PARED Y COLOCAR POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.



16

PEGAR PERFIL BAJO CON SILICONA.



17

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.



F2



1X



HOJA FIJA

1X



HOJA CORREDERA

2X



PERNO ANTIVUELCO

2X




RODAMIENTO SUPERIOR

2X



SUJECIÓN FIJO-GUÍA

1X




PINZA GUÍA INFERIOR

1X



TOPE FRENO

2X



VASO SOPORTE GUÍA

1X



ASA TIRADOR

10X



Tacos nº6

10X



Tornillo 4,2 X 32

2X



TAPA PERFIL CIERRE IMÁN A PARED

1X



TERMINAL PERFIL VIERTEAGUAS

1X



PERFIL "U" FIJO A PARED

1X



CIERRE IMÁN A PARED

1X



PERFIL GUÍA SUPERIOR

1X



PERFIL VIERTEAGUAS

2X




GOMAS DE ALA CRUCE FIJO/CORREDERA

1X



CIERRE IMÁN HOJA

1X



GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO

1X



GOMA ESTANQUEIDAD PUERTA INFERIOR

1X



GOMA FIJO "U" Y GUÍA SUPERIOR

fabricación nacional